Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**

Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2...15V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30V 1mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2...15V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30V 1mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**



Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2...15V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30V 1mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**

Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**

Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2...15V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30V 1mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**

Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**

Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2...15V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30V 1mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**

Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2... 15 V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30 V 1 mA

Platine câblée de réception DCF + antenne

Francfort **Code 0641 138 16E**

Schéma des connexions récepteur DCF
1 : Masse
2 : + alimentation 1,2...15V-
3 : Sortie DCF
4 : Sortie DCF inversée

Sorties 3 et 4 collecteur ouvert npn maximum 30V 1mA